



# CREASTONE<sup>®</sup>

U L T R A C O M P A C T O

U S O Y C U I D A D O S

# Manual de usos y cuidados

## Creastone Ultracompacto



Creastone Ultracompacto es un material altamente duro y con prácticamente nula porosidad. Altamente resistente a manchas, calor, se puede cortar y trabajar sobre él sin problema, pero como en todo material hay que tener un mínimo de cuidados. De esta manera nuestra cubierta Creastone se mantendrá como nueva por muchos años.

### Limpieza diaria

Las cubiertas Creastone Ultracompactas son de fácil limpieza, ya que los restos de comida y residuos no penetran en el material, lo que garantiza una buena higiene de la superficie.

Un paño húmedo con agua tibia, detergente suave (neutro), enjuague y secado con papel absorbente, son suficientes para una mantención diaria.

Es importante el proceso de enjuague para poder remover todo el exceso de detergente. Si no se hace, se va generando muchas veces una película oleosa sobre la cual se pegan residuos habituales en cualquier residencia. Esto se recomienda de sobremanera sobre los colores terminación mate.

### Limpieza de manchas persistente

Evite que los derrames de líquidos u otros elementos se sequen sobre la cubierta. Cuanto más rápido se limpien, más fácil es prevenir o eliminar las manchas.

Para manchas y residuos particularmente resistentes, se recomienda realizar una primera limpieza con agua caliente, algún detergente suave no abrasivo y una esponja. Enjuague y seque con papel absorbente.

Si la mancha persiste, deje actuar el detergente sobre la mancha de 3 a 5 minutos. Luego vuelva a repetir el proceso anterior.

### Comportamiento a los golpes

Creastone Ultracompacto son superficies altamente resistentes a golpes de tipo doméstico. Sin embargo, estos se deben evitar en aquellas zonas más expuestas como esquinas, cantos y biseles. Siempre se debe biselar el canto. Un bisel plano en 45° de unos 3mm protege muchísimo la cubierta ante golpes de gran magnitud.

### Comportamiento a objetos calientes

Creastone Ultracompacto está diseñado para soportar las temperaturas de los utensilios de uso doméstico. Evitar contacto directo con la llama (ejemplo, obstáculos que puedan proyectar la llama sobre la superficie).

Siempre dejar al menos 1 cm de radio en las esquinas entre la superficie y el artefacto, para generar una holgura y evitar que la dilatación de este pueda afectar el material.

### Precauciones

Desaconsejamos el uso de ceras, jabones oleosos, agentes de impregnación y otros tratamientos, ya que no es necesaria su aplicación y pueden generar una capa aceitosa sobre la superficie.

Siempre es recomendable trabajar y cortar sobre una tabla, así cuidas la cubierta y el desgaste de tu cuchillo.

No pulir la superficie.

En las cubiertas terminación brillo se recomienda un mayor cuidado con los cortes directos sobre la superficie y productos de limpieza que contengan ácidos, bases o sales como el sulfuro de sodio.

Evitar utilizar esponjas metálicas o productos partículas abrasivas de manera permanente.

Evitar el corte directo sobre la superficie con cuchillos cerámicos, ya que son materiales de dureza similar.

Evitar el contacto con ácido fluorhídrico.

En superficies texturizadas o mate, evitar la fricción con objetos de dureza similar para evitar que la cubierta se marque.

Evitar el contacto directo con partes metálicas de parrillas eléctricas, encimeras de cocción u hornos, que por una mala instalación, tocan directamente sobre el material.

Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, parrillas, entre otros.

Las superficies Creastone Ultracompacto deben siempre quedar apoyadas completamente sobre la estructura del mueble. Este debe estar 100% nivelado para una correcta instalación de la cubierta. Se debe asegurar un soporte estable y resistente bajo la superficie, sobre todo en las zonas de lavaplatos y encimera.

Todas las esquinas de los cortes realizados en la superficie deben tener un radio mínimo de 5mm. Nunca dejar ángulos de 90°.